

省钱家用电器节能省电金点子全攻略

<p> ●电磁炉节电小办法 1.使用电磁炉时，选用铁质、特殊不锈钢的平底锅具，锅底直径以12-26公分为宜；不用时要立即关掉电源。 2.用电磁炉炒菜，可在高温档趁油沸时将菜倒下，翻炒到六七成熟后可断电，利用余热把菜炒熟。 3.电磁炉的通风口应离开墙壁15公分以上且不要将异物放进吸气或排气口里。 4.不用时立即关掉电源，以节省电力。

●冰箱节电小办法 1.冰箱摆放在通风好的地方，两侧和背后留出空间，远留炉灶，不要让太阳晒到，这样冰箱散热好，制冷快，又能省电。 2.根据季节变化、食物的种类和多少，合理调节冰箱温度冬季调温旋钮转至1字，夏季调至4的位置，更有利于节电。 3.使用冰箱储存食物不超过容量的80%，塞得太满，会影响冷空气在冰箱内流通。冷冻的食品，在食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。 4.平时用较小的塑料袋装清水，放入冷冻室里冻成冰块。当家里突然停电时，应尽量少开电冰箱门，冰块能使冷藏室仍然保持一定的低温，达到食物保鲜。 5.保证冰箱门紧闭和避免频繁开关，否则耗电量增加，同时会降低使用寿命。 6.电冰箱应定期清除霜垢，定期清洁箱体和冷凝器上的灰尘，保证冰箱的吸热和散热效率，节约电能。 7.电冰箱门缝垫圈损坏时，应立即修复，否则耗电会增加5-15%。 8.包盖好流质食物和固体食物，不要将热的食品放进电冰箱内，因为热食品含热量高，将会使箱内温度急剧上升，电量增加</p><p></p>><p>下载本文pdf文件</p>